

PANEL PROGRAMLAMA – Programa girmek için (*)8)(0269)

[01]	ZON 1 TANIMLAMA
[*] [8] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#]	
[02]	ZON 2 TANIMLAMA
[02] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#]	
[03]	ZON 3 TANIMLAMA
[03] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#]	
[04]	ZON 4 TANIMLAMA
[04] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#]	
[05]	ZON 5 TANIMLAMA
[05] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#]	
[06]	ZON 6 TANIMLAMA
[06] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#]	
[07]	ZON 7 TANIMLAMA
[07] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#]	
[08]	ZON 8 TANIMLAMA
[08] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#]	
[09]	ZON 9 TANIMLAMA
[09] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#]	
[10]	ZON 10 TANIMLAMA
[10] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#]	

ZONE TİPLERİ			
00	ZON İPTAL	06	24H SABOTAJ
01	GEÇİKME 1 (GİRİŞ)	07	24H PANİK
02	GEÇİKME 2 (GİRİŞ)	08	24H YANGIN
03	TAKİP ZONU	09	24H TIBBİ
04	DİREK (ANİ)	10	ARM / DİSARM ZONU
05	24H HIRSIZLIK		

1. SET ZON ÖZELLİKLERİ		
LED No.	ON	OFF
LED 1	Sesli alarm*	sessiz alarm
LED 2	Sürekli siren çalma*	Kesik Kesik siren çalma
LED 3	manuel bypass yapılabilir*	manuel bypass yapılamaz
LED 4	swingeri devreden çıkarma izni ver	swingeri devreden çıkarma izni verme*
LED 5	Zon açıksa sistemi kurmaya izin ver	Zon açıksa sistemi kurmaya izin verme *
LED 6	zil (chime) özelliği aktif	zil özelliği aktif olmasın *
LED 7	mekan içi	mekan dışı*
LED 8	hızlı algılama (50ms)	yavaş algılama (300ms) *

2. SET ZON ÖZELLİKLERİ			
LED No.	ON	OFF	ÖZELLİK
LED 1	AÇIK	KAPALI*	Akıllı zon
LED 2	AÇIK	KAPALI*	sabotaj (tamper) tanıma
LED 3	AÇIK	KAPALI*	zon çiftleme (Advanced Technology Zone = ATZ)
LED 4	AÇIK*	KAPALI	1. bölüme (partition) ait
LED 5	AÇIK	KAPALI*	2. bölüme (partition) ait
LED 6	AÇIK	KAPALI*	kullanılmıyor
LED 7	AÇIK	KAPALI*	kullanılmıyor
LED 8	AÇIK	KAPALI*	kullanılmıyor

[20]	GENEL SİSTEM OPSİYONLARI 1		
[20] [OPSİYON DURUMU] [#]			
LED No.	ON	OFF	OPSİYON
LED 1	AÇIK	KAPALI*	Ard arda yanlış kod girişi KEYPAD KİLİTLEME
LED 2	AÇIK	KAPALI*	RESET
LED 3	AÇIK	KAPALI*	PARTITIONING (BÖLGELEME)
LED 4	SÜREKLİ	GEÇİCİ*	KEYSWITCH (KİLİT ANAHTAR) İLE KURMA
LED 5	ZON KAPANDIĞINDA*	SİREN SUSUNCA	ZON DÜZELDİSİ
LED 6	AÇIK	KAPALI*	DİSARM BİLGİSİNİ YANLIZ ALARM SONRASI
LED 7	AÇIK	KAPALI*	KEYPAD PANİK SİREN İKAZLI
LED 8	AÇIK	KAPALI*	KEYPAD TIBBİ YARDIM SİREN İKAZLI

[21]	GENEL SİSTEM OPSİYONLARI 2		
[21] [OPSİYON DURUMU] [#]			
LED No.	ON	OFF	OPSİYON
LED 1	AÇIK	KAPALI*	KEYPAD 1 SABOTAJ
LED 2	AÇIK	KAPALI*	KEYPAD 2 SABOTAJ
LED 3	AÇIK	KAPALI*	KEYPAD 3 SABOTAJ
LED 4	AÇIK	KAPALI*	KEYPAD 4 SABOTAJ
LED 5	AÇIK	KAPALI*	SABOTAJ ALARMI AKTİF
LED 6	AÇIK	KAPALI*	YANLIZ SİSTEM KURULUYKEN BELİRLİ ARALIKLI TEST SİNYALI YOLLA
LED 7	AÇIK*	KAPALI	SONRAKİ HATA BİP
LED 8	AÇIK	KAPALI*	SİREN ÇALARAKEN KEYPAD ÜZERİ SESLİ UYARI

[22]	GENEL SİSTEM OPSİYONLARI 3		
[22] [OPSİYON DURUMU] [#]			
LED No.	ON	OFF	OPSİYON
LED 1	AÇIK*	KAPALI	1. KEYPAD BÖLÜM 1' DE
LED 2	AÇIK*	KAPALI	2. KEYPAD BÖLÜM 1' DE
LED 3	AÇIK*	KAPALI	3. KEYPAD BÖLÜM 1' DE
LED 4	AÇIK*	KAPALI	4. KEYPAD BÖLÜM 1' DE
LED 5	AÇIK	KAPALI*	1. KEYPAD BÖLÜM 2' DE
LED 6	AÇIK	KAPALI*	2. KEYPAD BÖLÜM 2' DE
LED 7	AÇIK	KAPALI*	3. KEYPAD BÖLÜM 2' DE
LED 8	AÇIK	KAPALI*	4. KEYPAD BÖLÜM 2' DE

[23]	1. BÖLÜM OPSİYON 1		
[23] [OPSİYON DURUMU] [#]			
LED No.	ON	OFF	OPSİYON
LED 1	AÇIK	KAPALI*	HIZLI KURMALAR
LED 2	AÇIK	KAPALI*	GİRİŞ GECİKMESİZ EVDE İKEN ALARMI KURMALAR
LED 3	AÇIK	KAPALI*	HIZLI EVDE İKEN KURMALAR
LED 4	AÇIK	KAPALI*	ŞİFRESİZ FORCE (ZON AÇIK İKEN DAHİ ALARMI KURABİLME) KURMA
LED 5	AÇIK	KAPALI*	DİNG (1 ding - kurma, 3 ding - çözme ve 6 ding – alarm sonrası çözme)
LED 6	AÇIK	KAPALI*	Kullanılmıyor
LED 7	AÇIK	KAPALI*	Kullanılmıyor
LED 8	AÇIK	KAPALI*	Kullanılmıyor

[24]	2. BÖLÜM OPSİYON 1		
[24] [OPSİYON DURUMU] [#]			
LED No.	ON	OFF	OPSİYON
LED 1	AÇIK	KAPALI*	HIZLI KURMALAR
LED 2	AÇIK	KAPALI*	GİRİŞ GECİKMESİZ EVDE İKEN ALARMI KURMALAR
LED 3	AÇIK	KAPALI*	HIZLI EVDE İKEN KURMALAR
LED 4	AÇIK	KAPALI*	ŞİFRESİZ FORCE (ZON AÇIK İKEN DAHİ ALARMI KURABİLME) KURMA
LED 5	AÇIK	KAPALI*	DİNG (1 ding - kurma, 3 ding - çözme ve 6 ding – alarm sonrası çözme)
(25)	1. BÖLÜM OPSİYON 2		
[25] [OPSİYON DURUMU] [#]			
LED No.	ON	OFF	OPSİYON
LED 1	AÇIK	KAPALI*	OTOMATİK KURMA
LED 2	AÇIK	KAPALI*	HAREKETSİZLİKTE OTOMATİK KURMA
LED 3	AÇIK*	KAPALI	ÇIKIŞ GECİKMESİNDE BİP SESİ
LED 4	AÇIK	KAPALI*	Kullanıcı çıkmadıysa STAY KURMA MODUNA GEÇİŞ
LED 5	AÇIK	KAPALI*	KISMİ OTOMATİK KURMA
LED 6	AÇIK	KAPALI*	FORCE (ZON AÇIK OLSADA) OTOMATİK KURMA
LED 7	AÇIK	KAPALI*	BİP VE DİNG SES İKAZI KISMİ KURMALARDA YOK
LED 8	AÇIK	KAPALI*	OTOMATİK SİSTEM DİSAR

[26]	2.BÖLÜM OPSİYON 2		
[26] [OPSİYON DURUMU] [#]			
LED No.	ON	OFF	OPSİYON
LED 1	AÇIK	KAPALI*	OTOMATİK KURMA
LED 2	AÇIK	KAPALI*	HAREKETSİZLİKTE OTOMATİK KURMA
LED 3	AÇIK*	KAPALI	ÇIKIŞ GECİKMESİNDE BİP SESİ
LED 4	AÇIK	KAPALI*	Kullanıcı çıkmadıysa STAY KURMA MODUNA GEÇİŞ
LED 5	AÇIK	KAPALI*	KISMİ OTOMATİK KURMA
LED 6	AÇIK	KAPALI*	FORCE (ZON AÇIK OLSADA) OTOMATİK KURMA
LED 7	AÇIK	KAPALI*	BİP VE DİNG SES İKAZI KISMİ KURMALARDA YOK
LED 8	AÇIK	KAPALI*	OTOMATİK SİSTEM DİSARM

[27]	GENEL SİSTEM OPSİYONLARI 4 (TELEFON)		
[27] [OPSİYON DURUMU] [#]			
LED No.	ON	OFF	OPSİYON
LED 1	PULSE	DTMF*	ARAMA ŞEKLİ
LED 2	AÇIK	KAPALI*	TBR21 STANDARDI İLE UYUMLU (DTMF arama)
LED 3	AÇIK	KAPALI*	DTMF arama yaparken telefon numaranın başına değer girme
LED 4	[*]	[#]*	Telefon numaranın başına [*] veya [#]
LED 5	AÇIK	KAPALI*	Telefon Hattı İzleme (TLM) OPSİYON 1 (TLM listesine bakınız)
LED 6	AÇIK	KAPALI*	Telefon Hattı İzleme (TLM) OPSİYON 2 (TLM listesine bakınız)
LED 7	AÇIK	KAPALI*	kullanılmıyor
LED 8	AÇIK	KAPALI*	kullanılmıyor

TELEFON HATTI İZLEME OPSİYONLARI (TLM - Telephone Line Monitoring)		
TLM OPS1	TLM OPS2	FONKSİYON
OFF	x	TLM devredışı (fabrika ayarı) (Telefon Hattı İzleme)
ON	OFF	TLT yalnızca uyarı yaratır (Telefon Hattı Hata)
ON	OFF	TLT durumunda sessiz alarm sesli alarma dönüşür (Telefon Hattı Hata)
ON	ON	Sistem kurulu ise siren devreye girer

[28]	GENEL SİSTEM OPSİYONLARI 5 (dijital komünikatör)		
[28] [OPSİYON DURUMU] [#]			
LED No.	ON	OFF	OPTION
LED 1	AÇIK*	KAPALI	Digital Haberleşme
LED 2	AÇIK*	KAPALI	PC aramalarına cevap ver
LED 3	AÇIK	KAPALI*	Sorgulama aramalarına cevap ver
LED 4	Çift Çağrı *	... kere çaldığında	Aramalara panel cevap verme modu
LED 5	AÇIK	KAPALI*	AC güç kaybı neticesinde sesli raporlama
LED 6	AÇIK	KAPALI*	Follow-me ses rapormala (Sesli Arama)
LED 7	dakika	saat*	Test sinyalleri arası zaman birimi
LED 8	AÇIK	KAPALI*	Kullanılmıyor

[29]	SWINGER / KİLİT SAYAÇI
[29]	[SWINGER SAYAÇI] [KİLİT SAYAÇI]
[30]	GİRİŞ GECİKME 1 / GECİKME 2 SÜRELERİ
[30]	[GİRİŞ GECİKME 1 SÜRESİ] [GİRİŞ GECİKME 2 SÜRESİ] – 001-255 SANİYE ARASI

[31]	1. BÖLÜM ÇIKIŞ GECİKME SÜRESİ / 2. BÖLÜM ÇIKIŞ GEÇİKME SÜRESİ
[31]	[1. BÖLÜM ÇIKIŞ GECİKME SÜRESİ] [2. BÖLÜM ÇIKIŞ GECİKME SÜRESİ] - 001-255 SANİYE ARASI

[32]	HIRSIZLIK / YANGIN ALARMI DURUMUNDA SİREN ÇALMA ZAMANI
[32]	[HIRSIZLIK SİREN ÇALMA ZAMANI] [YANGIN SİREN ÇALMA ZAMANI] – 01-99 DAKİKA ARASI

[33]	AKILLI ZON ZAMANI
[33]	[AKILLI ZON ZAMANI] - 001..255 saniye arası

[34]	AC VOLTAJ YOK (ELEKTRİK KESİK) RAPORLAMA GECİKMESİ
[34]	[ELEKTRİK KESİK GECİKMESİ RAPORLAMA SÜRESİ] - 01...99 dakika

[35]	PULS (DARBELİ) ŞEKİLDE PROGRAMLANMIŞ PGM1 VE PGM2 AKTİVASYON ZAMANLARI
[35]	[PGM1 İÇİN AKTİF OLMA SÜRESİ] [PGM2 İÇİN AKTİF OLMA SÜRESİ] - PGM1 ve PGM2 001...255 saniye

[36]	GELEN ÇAĞRILARA PANEL CEVAP VERME ZİL SAYISI
[36]	[ÇAĞRI SAYISI] - 01...99 arası

[37]	TEKRAR ARAMA ADEDİ / TÜM SESLERİN RAPORLAMA SÜRESİ
[37]	[ARAMA TEKRARI] [SÜRE] - TEKRAR ARAMA 01...99 ve SÜRE 01...99 saniye

[38]	PERİYODİK TEST SİNYALLERİN GÖNDERİMİ ARASINDAKİ SÜRE
[38]	[TEST SİNYALLERİN GÖNDERİMİ ARASINDAKİ SÜRE] - 001...255 dakika veya saat (bölüm [28] seçmiş olduğunuz zaman birimine göre ayarlanır)

[39]	PGM1 VE PGM2 TİPLERİ TANIMLAMA		
[39]	[PGM1 TİP]	[PGM2 TİP]	
KOD (Hex veri)	FONKSİYON	COD (Hex veri)	FONKSİYON
00	TÜM ALARMLAR İÇİN AKTİF	09	TIBBİ ALARM
01	SİSTEM DURUMU	0A	SABOTAJ ALARM
02	GİRİŞ SÜRESİNCE AÇIK	0B	TELEFON HATTI SORUNU (DARBELİ)
03	ÇIKIŞ SÜRESİNCE AÇIK	0C	MONOSTABLE
04	SİSTEM HATA	0D	KURMA (ARM)
05	HARİCİ SİREN	0E	ÇÖZME (DİSARM)
06	SESSİZ ALARM	0F	BİSTABLE
07	PANİK ALARM	10	SAAT ZAMANLAYICI
08	YANGIN ALARM	11	HABERLEŞME HATA

46	İLK PERİYODİK TEST SİNYAL GÖNDERİM ZAMANI (SAAT- DAKİKA)
[46]	[SAAT] [DAKİKA] - 0...23 Saat ve 0...59 dakika

47	BÖLGE A OTOMATİK KURMA ZAMANLAYICI AYARI (SAAT & DAKİKA)
[47]	[SAAT] [DAKİKA] - 0...99 Saat 0...99 dakika

48	BÖLGE B OTOMATİK KURMA ZAMANLAYICI AYARI (SAAT & DAKİKA)
[48]	[SAAT][DAKİKA] - 0...99 saat ve 0...99 dakika

49	MONTAJCI ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME
[49]	[YENİ MONTAJCI ŞİFRESİ] - 4 haneli (0...9) arası

50	MONTAJCI TARAFINDAN MASTER ŞİFRE DEĞİŞTİRME
[50]	[YENİ MASTER ŞİFRESİ] [#] [#]

51	PGM1 ÇIKIŞI AKTİF YAPMA ZAMAN AYARI (SAAT:DAKİKA)
[51]	[SAAT] [DAKİKA] - 0...23 Saat 0...59 dakika

52	PGM1 ÇIKIŞI KAPANMA ZAMAN AYARI (SAAT:DAKİKA)
[52]	[SAAT] [DAKİKA] - 0...23 Saat 0...59 dakika

53	PGM2 ÇIKIŞI AKTİF YAPMA ZAMAN AYARI (SAAT:DAKİKA)
[53] [SAAT] [DAKİKA] - 0...23 Saat 0...59 dakika	
54	PGM2 ÇIKIŞI KAPANMA ZAMAN AYARI (SAAT:DAKİKA)
[54]] [SAAT] [DAKİKA] - 0...23 Saat 0...59 dakika	
55	A BÖLGESİ OTOMATİK KURULUM (ARM) ZAMANI (SAAT-DAKİKA)
[55] [SAAT] [DAKİKA] - 0...23 Saat 0...59 dakika	
56	A BÖLGESİ OTOMATİK KAPAMA (DİSARM) ZAMANI (SAAT-DAKİKA)
[56] [SAAT] [DAKİKA] - 0...23 Saat 0...59 dakika	
57	B BÖLGESİ OTOMATİK KURULUM (ARM) ZAMANI (SAAT-DAKİKA)
[57] [SAAT] [DAKİKA] - 0...23 Saat 0...59 dakika	
58	B BÖLGESİ OTOMATİK KAPAMA (DİSARM) ZAMANI (SAAT-DAKİKA)
[58] [SAAT] [DAKİKA] - 0...23 Saat 0...59 dakika	
59	MERKEZ HABERLEŞMESİ İÇİN PANEL ABONE (AKONT) NUMARASI (A)
[59] [4 HEX DIGIT] - 4 karakter 0-9 / A-F arası	
60	MERKEZ HABERLEŞMESİ İÇİN PANEL ABONE (AKONT) NUMARASI (B)
[60] [4 HEX DIGIT] - 4 karakter 0-9 / A-F arası	
61	MERKEZ TELEFON NUMARASI 1 (A)
[61] [NUMARA] [#] - Maksimum 15 rakam (0...9) arası	
[61] [*] GİRİLEN TELEFON NUMARASINI SİLME	
62	MERKEZ TELEFON NUMARASI 2 (B)
[62] [NUMARA] [#] - Maksimum 15 rakam (0...9) arası	
[62] [*] - GİRİLEN TELEFON NUMARASINI SİLME	
63	PANEL KODU DEĞİŞTİRME (UPLOAD/DOWNLOAD)
[63] [YENİ KOD] - Maksimum 4 haneli (0...9) arası	
FABRİKASYON [0000]	
64	PC KODU DEĞİŞTİRME (UPLOAD/DOWNLOAD)
[64] [YENİ KOD] - Maksimum 4 haneli (0...9) arası	
FABRİKASYON [0000]	
65	PC BAĞLANTISINI KABUL ET (UPLOAD / DOWNLOAD)
[65]	
66	BÜTÜN TELEFON ARAMALARINI PC BAĞLANTISINI VE SESLİ RAPORLAMALARI DURDUR
[66]	
PROGRAMDAN ÇIKMAK İÇİN [#] [#] TUŞLANIR.	