



SA 8810

Yazılım versiyonu 1.10

ALARM KONTROL PANELİ

KISA

PROGRAMLAMA KILAVUZU

Kasım 2009

TEMO GENEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Örnekal iş hanı kat 4 Heykel OSMANGAZİ \BURSA
0224 22116 35 BPX
www.temo.com.tr
temo@temo.com.tr
ahm@temo.com.tr
gokhancakar@temo.com.tr

7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 221 16 35

SA 8810 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMASI

MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ

7777

KULLANICI ŞİFRELERİ PANELDE AŞAĞIDAKİ GİBİ HAZIR OLUŞTURULMUŞTUR

0000 ANA KULLANICI
1111 1.KULLANICI

Önemli: 2 adet kullanıcı şifresi kullanıma açık olarak gelir. Bir kullanıcı sistemde 2. kullanıcı şifresi kesinlikle iptal edilmelidir !!! (7777 + 1010 + 1 2 3 4 5 ışıklarını söndür ENT + CLR)

ANA KULLANICI ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

ANAŞİFRE + PRG +210 + ____ + ____ ENT + CLR

1. KULLANICI ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

ANAŞİFRE + PRG +010 + ____ + ____ ENT + CLR

2. KULLANICI ŞİFRESİNİN OLUŞTURULMASI

ANAŞİFRE + PRG +020 + ____ + ____ ENT + CLR

KULLANICILARIN ANA KULLANICI ŞİFRESİNE İHTİYAC OLMADAN ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİREBİLİRLER SADECE KENDİ ŞİFRELERİNİ

ÖRNEK 5 NOLU KULLANICI KENDİ ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRSİN

KENDİ ŞİFRESİ + PRG + 0 + ____ + ____ ENT + CLR

ALARM SİSTEMİ'Nİ KURMAK

ŞİFRE + ARM + 0 = ARMED YANIP SÖNER (FULL KURMAK) İŞYERİNİ VEYA EVİ TERKET

ŞİFRE + ARM + 1 = ARMED YANIP SÖNER+BPS YANAR (STAY KURMA) EVDE KURMA

ŞİFRE + ARM + 2 = ARMED YANIP SÖNER (FORCE KURMAK) ZORLA KURMA

ŞİFRE + ARM + 3 = ARMED YANIP SÖNER (ANİ KURMAK) ÇIKIŞ SÜRESİ TANIMADAN KURMA

ALARM SİSTEMİ'Nİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK

4 RAKAMLI KULLANICI ŞİFRESİ GİRİLİR.

SİSTEM ARIZASINI GÖRMEK (TRBL)

Sistem arızasını görmek için

Şifre + TRBL basınız.

Hangi zon Lambasının yandığını ve karşılık gelen arızayı

Aşağıdaki tablodan görünüz.

LED 1: Panelin elektriği yok

LED 2: Panelin Aküsü Zayıf veya Bitik

LED 3: Panelin sigortası yık

LED 4: Panelin Telefon Hattı yok

LED 5: Alarm Merkezi ile Haberleşemedi

LED 6: Sistem de Tamper hatası

BYPASS YAPILMASI (İLGİLİ ZONU)

Ana Kullanıcı Şifresi + BYP + (1 . 2 . 3 .4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11.12. zonlar) + ENT.

1...16 Kullanıcı Şifresi + BYP + (1 . 2 . 3 .4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11.12. zonlar) + ENT.

10. 11. 12. yapmak için ARM 0,ARM 1,ARM 2 YAPINIZ

SİREN DEVREYE GİRDİĞİNDE ALARM SUSTURMAK İÇİN

Kullanıcı şifresini giriniz.

Sirenler susacaktır.

Keypad te en son alarm gelen bölge görülür ve **MEM** ışığı yanar

Kullanıcı şifresini tekrar giriniz.

Keypad ten en son gelen alarm bölgesi silinmiş olacaktır.

ZON TANIMLARI :

0	ZON KAPALI	Bölge kullanılmıyor	Hiçbir ışık yayan diyot yanmaz
1	GİRİŞ-ÇIKIŞ İZİNLI	Giriş-Çıkış Bölgesi	6nolu ışık yayan diyot yanar
2	TAKİP	Takip Bölgesi	5nolu ışık yayan diyotu yanar
3	ANİ	Çabuk Alarm Bölgesi	5 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar
4	YANGIN	24 Saat yangın Bölgesi	4nolu ışık yayan diyotu yanar
5	PANİK	24 Saat panik Bölgesi	4 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar
6	SABOTAJ	24 Saat sabotaj Bölgesi	4 ve 5nolu ışık yayan diyotu yanar
7	TIBBİ	24 Saat tıbbi Bölgesi	4. 5 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar
8	ANAHTAR	24 Saat anahtar Bölge	3nolu ışık yayan diyotu yanar
9	24 SAAT	24 Saat Bölge alarm Tipi	3 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar

ZONN ÖZELLİKLERİ:

Her bir bölge birden fazla öznitelikle donatılabilir. İlgili numaralı dijital tuşa basılması seçilen özniteliği etkinleştirecektir. Basılan hane numaralı ışık yayan LED seçimi belirtmek için yanacaktır. Aynı haneye bir kez daha basılması etkinleştirmeyi kaldıracak ve basılan hane numaralı ışık yayan LED sönecektir. Bu işlemin sonunda yalnızca atanmış özniteliğe denk gelen ışık yayan LED'ler yanık kalacaktır.

1. OTOBAYPAS: Herhangi bir alarm kurulu mod için etkinleştirme sayısına ulaşılmamasının ardından yapılacak otomatik Baypas etme yetkisi ADRES 27'den ayarlanır.

2. BAYPAS: Bölgeyi Baypas etme yetkisi.

3. İKAMET: STAY modunda bölgede alarm kurulmayacaktır. (evde kurulma özelliği)

4. MECBURİ: Eğer MECBURİ tip alarm emri ayarlandığında aktifse, bölge baypas edilecektir.

5. ÇİFTLİ: AKILLI ZON tip bölge. (Pır ilk gördüğünde pasif ikinci gördüğünde aktif olur)
ZİL modu.

ÖRNEKLER:

1 NOLU ZON'U KAPATMAK İÇİN

7777 + 2010 + 0 + ENT + CLR

2 NOLU ZON'U BUTON ZONU SESSİZ YAPMAK İÇİN

7777 + 2020 + 5 + ENT + 2022 + 2 yi yak + ENT + CLR

KEYPAD İLGİLİ ZON ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKTE TANIMLANMIŞ OLUR

- 1 Otoatik BYPASS
- 2 BYPASS edilebilir.ZONN
- 3 STAY (Kısmi Kurma)
- 4 FORCE özelliği ile kurulabilme (Hazır ışığını beklemeden)
- 5 Akıllı ZON
- 6 CHIME (Zon da çan sesi özelliği veya kapı çanı özelliği)

ÖRNEKLER:

3 nolu Zonu BYPASS edilebilir zon yapmak için.

7777 + 2031+ 2 nolu LED i yak+ ENT + CLR

4 nolu Zonu EVDE KURABİLME zon yapmak için.

7777 + 2041 + 3 nolu LED i yak+ ENT + CLR

ZONN PROGRAMLANMASI :

1 Nolu Zonn (1.Keypad Zonu)

7777 + 2010 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2011 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

2 Nolu Zonn

7777 + 2020 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2021 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

7777 + 2026 + DOUBLE ZON YAPILACAK İSE 4 dü yak ENT + CLR

3 Nolu Zonn

7777 + 2030 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2031 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

7777 + 2036 + DOUBLE ZON YAPILACAK İSE 4 dü yak ENT + CLR

4 Nolu Zonn

7777 + 2040 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2041 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

7777 + 2046 + DOUBLE ZON YAPILACAK İSE 4 dü yak ENT + CLR

5 Nolu Zonn

7777 + 2050 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2051 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

7777 + 2056 + DOUBLE ZON YAPILACAK İSE 4 dü yak ENT + CLR

6 Nolu Zonn

7777 + 2060 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2061 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

7777 + 2066 + DOUBLE ZON YAPILACAK İSE 4 dü yak ENT + CLR

7 Nolu Zonn (2.Keypad Zonu)

7777 + 2070 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2071 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

8 Nolu Zonn

7777 + 2080 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2081 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

9 Nolu Zonn

7777 + 2090 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2091 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

10 Nolu Zonn

7777 + 2100 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2101 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

11 Nolu Zonn

7777 + 2110 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2111 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

12 Nolu Zonn

7777 + 2120 + (ZON TANIMI ?) + ENT + 2121 + 1 ve 2 yi yak ENT + CLR

ZON TANIMLARI :

0 ZONN KAPALI	Bölge kullanılmıyor	Hiçbir ışık yayan diyot yanmaz
1 GİRİŞ-ÇIKIŞ İZİNLI	Giriş-Çıkış Bölgesi	6nolu ışık yayan diyot yanar
2 TAKİP	Takip Bölgesi	5nolu ışık yayan diyotu yanar
3 ANİ	Çabuk Alarm Bölgesi	5 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar
4 YANGIN	24 Saat yangın Bölgesi	4nolu ışık yayan diyotu yanar
5 PANİK	24 Saat panik Bölgesi	4 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar
6 SABOTAJ	24 Saat sabotaj Bölgesi	4 ve 5nolu ışık yayan diyotu yanar
7 TIBBİ	24 Saat tıbbi Bölgesi	4. 5 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar
8 ANAHTAR	24 Saat anahtar Bölge	3nolu ışık yayan diyotu yanar
9 24 SAAT	24 Saat Bölge alarm Tipi	3 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar

ZAMAN TANIMLARI:

7777 + 4010 + SS + ENT	(Çıkış Süresi) KISIM A
7777 + 4011 + SS + ENT	(Giriş Süresi) KISIM A
7777 + 4012 + DD + ENT	(Siren Çalma Süresi) KISIM B
7777 + 4020 + SS + ENT	(Çıkış Süresi) KISIM B
7777 + 4021 + SS + ENT	(Giriş Süresi) KISIM B
7777 + 4022 + DD + ENT	(Siren Çalma Süresi) KISIM B
7777 + 0030 + SS:DD + ENT	(sistem saati)
7777 + 0031 + GG/AA + ENT	(sistem tarihi)

Not : S: saniye, D: dakika, G: gün, A: ay

A.H.M. YÖNLENDİRMESİ**MERKEZ NO: 1**

7777 + 6010 + 223 10 85 + ENT	(Şehir İçi)
7777 + 6010 + 0224 223 10 85 + ENT	(Şehirler arası)

ABONE NO: 1

7777 + 4017 + ____ + ENT	(temo alarm merkezinden alınır "A.H.M.")
--------------------------	--

HABERLEŞME FORMATI

7777 + 6011 + 1 + ENT	(1 Ademco contact ID,2 SIA)
-----------------------	------------------------------

MERKEZ NO: 2

7777 + 6020 + 225 63 80 + ENT	(Şehir İçi)
7777 + 6020 + 0224 225 63 80 + ENT	(Şehirler arası)

ABONE NO: 2

7777 + 4027 + ____ + ENT	(temo alarm merkezinden alınır "A.H.M.")
--------------------------	--

HABERLEŞME FORMATI

7777 + 6021 + 1 + ENT	(1 Ademco contact ID,2 SIA)
-----------------------	------------------------------

TEST SAATİ:

7777 + 6003 + SS:DD + ENT

VD-60 TELEFON MODÜLÜ PROGRAMI

Sesli mesaj programlama	6030	Kontrol panelinin beslemesini kesin ! VD60 kartı yerine yerleştirin ve panelin beslemesini verin REC pinlerini kısadevre yapın PLAY butonuna basılı tutun 10 saniye boyunca 1NOLU ZONN ' un ses kaydını yapın MSG butonu ile 2 NOLU ZONN adresine geçin ve her bir zonn için ayrı ses kayıtlarını yapın (örnek zonn 1 için : mutfak pır'dan alarm algılandı gibi.) REC kısa devreyi kaldırın SP 8 ohm hoperlör bağlandığında yapılan ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz Not: "Alarm oluştuğunda hemen şifre girildiğinde arama kesilir!"
Sesli mesaj Tel No: 1	6031	Tel no uzunluğu 16 karakteri geçmez (sabit telefon veya cep telefonu)
Sesli mesaj Tel No: 2	6032	Tel no uzunluğu 16 karakteri geçmez (sabit telefon veya cep telefonu)
Sesli mesaj Tel No: 3	6033	Tel no uzunluğu 16 karakteri geçmez (sabit telefon veya cep telefonu)
Sesli mesaj Tel No: 4	6034	Tel no uzunluğu 16 karakteri geçmez (sabit telefon veya cep telefonu)
Hangi durumda arama yaparsın	6035	(0) ' a basın (Tüm alarmlarda ve tehtit kodunda arama yaparsın) LED1 den LED 6ya Yanmaz (önerilir) (1) ' e basın (Sadece bu tip tanımlamalarda = Z1 Alarm, Z2 Panic, Z3 Tamper, Z4 Yangın, Z5 sağlık, Elektrik arızası, Akü arızası arama yaparsın) LED1 den LED 6ya Yanar