NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540 Kullanıcı Klavuzu (Sık Kullanılanlar)

- Kuruluma başlamadan önce mutlaka fabrika ayarlarına yükleyip kuruluma başlayınız.
- Eğer yazılım güncellemesi yaparsanız güncellemeden sonra fabrika ayarlarına çekiniz.
- Aksi taktirde Alarm panelinin tüm özellikleri aktif olmayabilir. (Keypad'den fabrika ayarlarına yükleme ; 012345*0#831# tuşlayınız veya WEB arayüzünden yeniden başlatma bölümüne giriniz.)
- Varsayılan yönetici şifresi 012345'tir. Varsayılan kullanıcı şifresi 1234'tür.

Keypad Kurulum

- Programlama menüsüne girmek için ; 012345*0# tuşlanır. Programlama yapıldıktan sonra çıkmak için *# tuşlanır.
- Varsayılan ayarlara geri dönme(fabrika ayarlarına geri dönme) 012345*0#831# tuşlanmalıdır.
- Eğer yönetici şifrenizi hatırlamıyorsanız; Alarm'a enerji verdikten sonra 15 sn. bekleyip (ilk bir dakika içerisinde) 6 adet 0 (000000) tuşlayıp keypaddan programlama işlemine giriş yapıyorsunuz ve daha sonra yönetici şifresini değiştirme kodlarını giriyorsunuz.(01 xxxxx (x sizin belirleyeceğiniz 6 haneli yönetici şifresidir) kodlanır ve # tuşlanır ve *# tuşlaması ile ana menüye geçilir.
- Kullanıcı şifresi belirlemek;
 02-16 arası kullanıcı şifresi kodlamasıdır. Örnek olarak 4. Kullanıcının şifresi 1234 ise ve bunu 1122 olarak değiştirmek istersek şunları yapmalıyız;
 012345*0#041122#
- Kullanıcı telefon ayarı için 012345*0#26xxxxx# (26, 3. Telefon numarası için girilmiştir. 24,25,26,27 kodlarını kullanıp 4 farklı telefon numarası ekleyebilirsiniz. X, telefon numaranızdır.)
- Kullanıcı telefon arama sayısı için 012345*0#28xx# (xx arama sayısıdır. 1 kere araması için 01, 2 kere için 02, 3 için 03,4 için 04 tuşlayınız.)
- Ağ ayarı Yerel IP (IP adresi kullanırken xxx.xxx.xxx şeklinde tuşlanmalıdır.) Ayarlama ; 012345*0#30xxx.xxx.xxx# (192.168.1.81 fabrikasyon ip adresidir. Örneğin 192.168.1.28 yapmak için 012345*0#30192168001028# tuşlanmalıdır.
- Eğer IP adresini değiştirirseniz ağ geçidinin de aynı ağda olması için üçüncü bölüm aynı olmalıdır. Buna dikkat ediniz. (xxx.xxx.001.xxx şeklinde giriyorsanız, ağ geçidini tuşlarken de üçüncü bölümü de 001 yapmalısınız) Aksi taktirde panelin web arayüzüne giremezsiniz.
- Sistem seçenek ayarı;

Giriş gecikmesi için (40 kodlu işlem)(örneğin 15 sn. için 015 girilmelidir. 3 basamak olacak şekilde) 012345*0#40015# girilmelidir.

Çıkış gecikesi için (41 kodlu işlem)(örneğin 10 sn. için 010 girilmelidir. 3 basamak olacak şekilde) 012345*0#41010# girilmelidir.

- Alarm devrede devre dışı raporu 1 rapor yolla 2 rapor yok 012345*0#471# veya 012345*0#472#
- Zorunlu etkinleştirme 1 açık 2 kapalı Açık için; 012345*0#481# kapalı için; 012345*0#482#
- Kapı manyetiği 1 etkin 2 devre dışı 012345*0#491# veya 012345*0#492#
- Kablosuz dedektör tetik algılama 1 etkin 2 devre dışı 012345*0#501# veya 012345*0#502#
- Sistem saati ayarlama ; Sistem saat ve tarihi şu şekilde olsun; 12:01:25 11 temmuz 2015 012345*0#53150711120125# girilmelidir. 012345*0#60yılaygünsaatdakikasaniye# şeklinde
- Kumanda
 - Kumanda ekleme örneğin 5 numaralı kumandayı ekleme işlemi 012345*0#605# ve sonrasında kumandanın tuşuna basılır, daha sonra # ve *# ile çıkış yapılır.
 - Kod ile ekleme 5 nolu kumanda 22222222 kodlu kumandayı 5. Sıraya ekleme 012345*0#61522222222#
 - 3. Kumanda silme 5 nolu kumanda için ; 012345*0#665#*# tuşlayınız.
 - 4. Tüm kumandaları silme ilşemi; 012345*0#0# giriniz.
- Kablosuz cihaz ekleme (9. Bölgeye ekleme,tetik işlemi ile) 012345*0#6209# tuşlanır ve manyetik tetiklenir. # tuşlanır ve sonra *#
- Kablosuz cihaz silme (11. Dedektörü silme) 012345*0#6711# tuşlanır. Tüm dedektörleri silmek için 00 giriniz.
- Kablosuz cihaz ekleme (9. Bölgeye ekleme,ID no kullanarak, örnek ID no 012345678 olsun) 012345*0#6309#01234578# tuşlanır.
- Akıllı Anahtar ekleme (1 nolu anahtar) 012345*0#6401 tuşlanır ve anahtarın tetğine basılır, sonrsında # tuşlanır.
 - Akıllı anahtar silme (4 nolu anahtar) 012345*0#6804# tuşlanır
- Siren kodu 012345*0#65# sonra tetik tuşlanır, # tuşlanır.
- Çift yönlü siren silinmesi 012345*0#69# tuşlanır.
- Sistem Alan özellikleri;
 - 0 Alan devre dışı
 - 1 Ertele
 - 2 Dış Ortam
 - 3 İç Ortam
 - 4 ACİL
 - 5 24 Saat

- 6 Yangın
- 7 Anahtar Alanı

Örneğin Bölge 30 ' u Yangın alanı olarak ayarlayalım; 012345*0#7030#6# tuşlanır.

- Karşılama modu ayarı (varsayılan devre dışıdır.)
 - 1. 0 Devre dışı
 - 2. 1 Çalan zil
 - 3. 2 Hoşgeldiniz Hoşgeldiniz sesi için ; 012345*0#852#
- PGM fonksiyonu; Açık için; 012345*0#870# kapalı için; 012345*0#871#
- Siren türü için;
 Universal siren için; 012345*0#880# Neutron siren için 012345*0#881#
- Alarm devrede devre dışı sesi;
 Kapalı için; 012345*0#910# açık için; 012345*0#911#

Neutron Alarm ve Neutron alarm PRO aplikasuyonları nasıl kullanılır?

• Android veya Apple marketlerinden ücretsiz olarak indiriyorsunuz

Neutron alarm uygulaması için yapılması gerekenler;

1. Uygulamayı indirdikten sonra hesap bölümüne tıklıyorsunuz. Ekleme butonuna basıyorsunuz.

🕻 Hesap listesi H	esap oluştur	Save
LÜTFEN HESAP BILGI	ISI GIRINIZ	
İsim:	İsim giriniz	
ID:	ID giriniz	
Şifre:	Şifre giriniz	
IP:	52.28.104.204	

Burada istenen ID numarsı ve şifre Alarm panelinin WEB arayüzünde , sesli arama bölümünde mevcuttur.(WEB arayüzüne 192.168.1.81 IP adresini kullanarak ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adı admin, şifre 012345 şeklindedir. Daha sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz(web arayüzü>>şifre ayarları)

D 192.168.1.183 ×		× a -
← → C ① 192.168.1.183		☆ @ 匹 :
	Kimlik Doğrulaması Gerekiyor X http://192.168.1183 için kullanıcı adi ve pife gerekiyor. Bu steye beşlentmız gisil değil. Kullenıcı Adı: Şifre:	

 ✓ NEUTRON IP Alarm & Sn × ✓ → C ① 192.168.1.183/index.htm 		*	\$ 0 0	×
	NEUTRON IP Alarm & Smart Home Yonetim Panels			*
	Uzaktan Kontrol Sjifre Ayarlan			I
	Sistem Ayarları Seşil Arama Kablosuz Cihazlar Bolge Ayarları			l
	RFID Ayarlari Olay Günlüğü Uzakan Olay Günlüğü Uzakan			l
192168.1.183/Ontion.htm	Bildirim & GPRS Ayarlam			

NEI	JTRON	
		NEUTRON IP Alarm & Smart Home Yöneti
	Telefon sesli arama	
\leftarrow	Uyarı: Bu sayfada, herhangi bir uyarı - telefon numaraları girebilir ve mobil uş kontrol edebilmeniz için gerekli bağla girilebilmektedir.	durumunda, alarm panelinin aramasını istediğiniz gulamamızdan (<u>Neutron Alarm</u>) alarm panelini ntı ayarlarını yapılandırabilirsiniz. En fazla 4 numara
Anasayfa	Telefon Numaraları Telefon 1: Telefon 2: Telefon 3: Telefon 4: Tekrar Arama Sayısı(1-15):	5
	Uzaktan Kontrol Sunucusu Sunucu IP Adresi: Sunucu Portu: Kullane: ID: Şiffre:	52 28 104 204 18034 12345678
	Ka	ydet
×	Copyright © 2013 NEUTRON G	İVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Kullanılacak Sunucu IP adresi 52.28.104.204 olmalıdır.

2. Eşleştirmeden sonra Ethernet kablosunu takıp Alarm panelini internete bağlıyorsunuz. Daha sonra aplikasyondan giriş yapabiliyorsunuz.

Neutron Alarm PRO için yapılması gerekenler;



Uygulamaya mail adresi ile kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt butonuna tıklıyorsunuz. Şifrenizi unuttuysanız şifremi unuttum butonuna tıklayınız. Mail adresinize şifre gönderilecektir.

- Giriş yaptıktan sonra alarm panelini eklemek için hesap bölmesine tıklayıp alarm panelinin bilgilerini girmeniz gerekiyor.
- Neutron alarm pro versiyonunda dikkat etmeniz gereken nokta; Mail adresiniz ile kayıt olduktan sonra bir panel eklerseniz bu panel sadece oluşturduğunuz mail adresi ile kontrol edilebilir. Bu mail adresinden alarm panelinizi silmeden paneli başka hesaba ekleyemezsiniz.





<	Hesap	bilgisi	Cihaz	ekle
---	-------	---------	-------	------

Cihaz

Hesap gir

Yeni şifre gir

Ekle

00		!
Cihaz	Hesap	Ayarlar
	Hesap bilgisi	+
Cihaz bilg	lisi	
Cibazy	tokniktor	+2
	lekniktes	
Hesap:		
Durum:	Devre di	şı
Çevrimiçi:	Hayır	
	tekniktest2	
1		
	teknik test	
X		\bigcirc
	eskipanel	
1		\bigcirc
00		(!)
00		<u> </u>

Burada istenen ID numarsı ve şifre Alarm panelinin WEB arayüzünde , sesli arama bölümünde mevcuttur.(WEB arayüzüne 192.168.1.81 IP adresini kullanarak ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı adı admin, şifre 012345 şeklindedir. Daha sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz(web arayüzü>>şifre ayarları) . Kullanılacak Sunucu IP adresi 185.81.237.162 olmalıdır.

NEUTRON	
	NEUTRON IP Alarm & Smart Home Yönetim Paneli
Telefon sesli arama	
Uyarı: Bu sayfada, herhangi bir uyarı telefon numaraları girebilir ve mobil u kontrol edebilmeniz için gerekli bağla girilebilmektedir.	durumunda, alarm panelinin aramasını istediğiniz g u lamamızdan (<u>Neutron Alarm</u>) alarm panelini ntı ayarlarını yapılandırabilirsiniz. En fazla 4 numara
Anasayfa Telefon Numaraları Telefon 1: Telefon 2: Telefon 3: Telefon 4: Tekrar Arama Sayısı(1-15):	5
Uzaktan Kontrol Sunucusu Sunucu IP Adresi: Sunucu Portu: Kullanıcı ID: Şifre:	185 81 237 162 7974 12345678
Copyright © 2013 NEUTRON G	ydet Dvenlik teknolojileri a.s.

Web arayüz işlemleri

WEB arayüzüne 192.168.1.81 IP adresini kullanarak ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adı admin, şifre 012345 şeklindedir. Daha sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz(web arayüzü>>şifre ayarları) Veya **neutron_ip**// adresini yazdığınızda panel arayüzüne ulaşabilirsiniz.

neutron_jp// x	4	-	٥	×	
$\leftrightarrow \rightarrow \mathbb{C}$ O neutron_ip//		Δ	φE		:
Kimlik Doğrulaması Gerekiyor × http://neuton_ip-için kullanıcı adı ve şirle gerekiyor. Bu siteye bağlantınız gizil değil. Kullanıcı Adıc					





Alarm kontrol merkezi bağlantısı için lütfen alarm kontrol merkezi ile irtibata geçiniz.

	NEUTRON IP Alarm & Smart Home Yönetim	1 Paneli
AKM Ayarları		
asayfa	şim kurabilmeniz için gerekli ayarları bulabilirsiniz. Telefon erden sadece birini veya ikisini birden elkinleştirebilirsiniz. için ayarlar kaydedildiklen sonra panelin admin yekisiyle edir. 8 karakterden az olan bir alan adı (domain) olabilir. 7 Telefon ile AKM Bağlantism etkinleştir 00000 5 5	
İnternet ile AKM Bağlantısı-	2	
	 İnternet ile AKM Bağlantısını etkinleştir 	
Sunucu Adresi:		
Sunucu Portu:		
Hesap ID:		
Şifre:		
Ding Sürgei (1 255e):	400	

Kablosuz cihazlarınızı bu bölümden ID numarası kullanarak ekleyebilirsiniz. ID numaraları cihazların üzerinde bulunmaktadır.(PIR, Duman dedektörü, sıcaklık dedektörü,kablosuz kapı manyetiği,cam kırılma sensörü, su basma sensörü, uzaktan kumanda, akıllı anahtar vs.)

Kablosuz Cihazlar ipucu: Bu sayfada, kablosuz dedektör, kumanda ve anahtar tanıtmlarınızı yapabilirsin Urünlerin üzerinde bulunan <u>seri numaraları (ID)</u> girerek tanıtm işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz. Kablosuz Cihazlar	onetim Paneli
İpucu: Bu sayfada, kablosuz dedektör, kumanda ve anahtar tanıtmlarınızı yapabilirsin Urünlerin üzerinde bulunan <u>seri numaraları (ID)</u> girerek tanıtm işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz.	
	niz.
Anasayfa Uzaktan Kumanda No.: Uzaktan Kumanda ID:	•
Dedektör No.: Dedektör ID:	-
Anahtar Priz No.: Anahtar Priz ID:	-
Kaydet	
Copyright © 2013 NEUTRON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	

Bu bölümden bölge ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz. Anahtar eşleştirme bölümüne istediğiniz anahtar numarasını yazıyorsunuz ve Bölge numarasını seçiyorsunuz. Bu sayede Seçtiğiniz bölgeden herhangi bir tetik gelme durumunda seçtiğiniz anahtar numarasında

bulunan eleman otomatik açılıyor.

NEL	TRON		_
		NEUTRON IP Alarm & Smart Home Yonetim Par	
	Bölge Ayarları		
Anasayfa	İpucu: Bu sayfada, bölgelerin özellikle Bölge İsmi: Bölgelere isim verildikten : Bölge No da yazacaktır. Birleştirilmiş Bölge: Birleştirimiş bölg birleştires ücerisinde iki bölgeden Birleştirime sürcesini sirfir() yapılarak bi birleşik bölge tanımlanabilir.	rini ayarlayabilir ve bölgeleri birleştirebilirsiniz. sonra, gönderilen SMS ve e-Posta1arda Bölge İsmi ve alerden sadece bir tanesi tetliklenemez. Belirlenen de tetiklerne gelmesi durumunda alarm çalar. rleştirme işlemi devre dışı bırakılabilir. En fazla 8	
	Bölge Özellikleri Bölge No.: Durum: Siren Çalma Türü: Anahtar Eşleştirme: Bölge İsmi:	▼ Kapalı ▼ Harmonik ▼	
	Birleştirilen Bölge Birleştirilen Bölge Grubu: Birleştirilen Bölge 1: Birleştirilen Bölge 2: Birleştirme Zamanı (0-255s):	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Ка	ydet	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bu bölümden yeniden başlatma	a ve fabrika ayarl	arına geri yüklene işler	nlerini yapabilirsiniz.

Sistemi Yeniden Başlatma ipucu: Bu sayfada, paneli yeniden başlatabilir veya fabrika ayarlarına getrebilirsiniz. Bazı parametheler değiştirildiğinde cihazın yeniden başlatılması gerekir. Bu tip durumlarda kullanıcı bu sayfadan "Sistemi Yeniden Başlat butonuyla cihazi uzaktan yeniden başlatabilir.
İpucu: Bu sayfada, paneli yeniden başlatabilir veya fabrika ayarlarına getirebilirsiniz. Bazı parametreler değiştirildiğinde cihazın yeniden başlatılması gerekir. Bu tip durumlarda kullanıcı bu sayfadan "Sistemi Yeniden Başlat' butonuyla cihazı uzaktan yeniden başlatabilir.
Onemli Not: Fabrika ayarlarına geri alma işlemi, tüm ayarların fabrikasyon ayarlara dönmesini sağlarl. Anasayfa Sistemi Yeniden Başlatma Sistemi Yeniden Başlatma Fabrika Ayarları Fabrika Ayarları Panel fabrika ayarlarına dön dönecektir.:
Copyright © 2013 NEUTRON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Bildirim ve GPRS ayarlarından alarm durumunda veya diğer listenenen durumlarda AKM haberleşmesi, sesli arama, SMS gönderimi veya E-mail yollama seçeneklerini aktif-pasif edebilirsiniz.

IP kamera ekleme;

IP kameranın üzerinde yazan ID numarasını Neutron alarm uygulamasında IP kamera ekleme bölümüne giriyorsunuz ve istediğiniz bölge ile eşleştirebiliyorsunuz.

Klavuz bilgilendirme amaçlıdır. İmla hataları olabilir. Kurulumu yapmadan önce kullanım klavuzunu okuyunuz. Herhangi bir yanlışlık varsa lütfen irtibata geçiniz. <u>www.neutron.com.tr</u> veya 0850 333 7 666